

מסך למערכת דו-גידית לאפליקציה

WIX- 7

מסך (TFT) 7 אינץ' WI-FI



- בבקשה לקרואה הוראות לפני השימוש ולשמור אותו לשימוש עתידי.

תאדור טכנולוגיות בע"מ

כתובת: אימבר 23, פתח-תקווה.

טלפון תמיכה: 03-9226351 שלוחה-2

וואטס אפ: 050-8374374

תוכן

1.	חלקים ופונקציות.....	1
2.	הרכבה.....	2
3.	תפריט ראשי.....	3
4.	מענה לשיחה.....	5
5.	זום של תמונה.....	6
6.	צפייה במצלמות.....	7
7.	"אינטרקום" - התקשרות למסך אחר.....	8
8.	יומן שיחות.....	10
9.	הפעלה תאורת מדרגות.....	11
10.	מצב לא להפריע.....	12
11.	הפניית שיחה.....	13
12.	הגדרות.....	14
14.	כניסה לממשק הגדרות.....	14
15.	סוג צלצול.....	15
15.	הגדרות כללי.....	15
19.	הגדרות התקנה.....	19
26.	הגדרות רשת.....	26
30.	אודות.....	30
13.	הורדת אפליקציה VDP Connect.....	31
14.	שימוש באפליקציה "יזום שיחה".....	32
15.	מפרט.....	33
16.	אמצעי זהירות.....	33

15. מפרט

ספק כוח	•	DC 22-28V
צריכת חשמל	•	מצב שינה 1.8W : מצב עבודה 8.16W
מסך	•	7 אינץ' TFT
רזולוציה	•	800*3 (R G B) x 480 pixels
וידאו	•	1Vp-p, 75 Om, CCIR standard
חיווט	•	2 גידים, ללא קוטביות.
מידות	•	161(H)×174(W)×22(D)mm

16. אמצעי זהירות

- (1) יש להגן על כל הרכיבים מפני רטט. ולא לאפשר לדפוק ולהפיל.
- (2) אנא בצע את הניקיון עם בד כותנה רך, נא לא להשתמש בחומר ניקוי כימי.
- (3) עיוות תמונה עלול להתרחש אם צג הווידאו מותקן קרוב מדי לשדה מגנטי כמו מיקרוגל, טלוויזיה, מחשב וכו'.
- (4) נא להרחיק את הצג מרטיבות, טמפרטורה גבוהה ואבק על מנת למנוע נזק בלתי צפוי.
- (5) יש להשתמש במתאם הנכון אשר מסופק על ידי היצרן או מאושר על ידי היצרן.
- (6) **שימו לב!** חיבור למתח הגבוה - אנא הפנו רק לאיש מקצוע מיומן ומוסמך.

3. לאחר כניסה לחשבון SIP באפליקציה VDP Connect, בדוק את שורת המצב, או הקש על אזור "Connect" כדי להירשם באופן ידני, עד להצגת: סימון ירוק.




14. שימוש באפליקציה "יזום שיחה".

ב-VDP CONNECT APP, לחץ על הסמל והמתן מספר שניות. אם למערכת יש תחנות דלת מרובות, ניתן לעבור כדי להציג את עמדת הדלת הרצויה. ולחץ על סמל PTT כדי לדבר, או לחץ על סמל "מנעול" כדי לפתוח את הדלת.



1. חלקים ופונקציות



תפקיד של לחצנים

רמקול	קבלת סאונד מפנל דלת
מענה/דיבור	הקש כדי לענות לשיחה ניכסת הקש כדי ליזום שיחה
LCD Screen	הצגת תמונה
לד חיווי מתח/לא להפריע	מצב חיבור מתח מצב לא להפריע
מיקרופון	שליחת סאונד לכיוון פנל דלת
לחצן פתיחה	הקש כדי לפתוח דלת
חיבור תקשורת	מחבר BUS. הגדרת כתובת של מסך.

